



控制板



QU-LINK



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 = = ISO 14001 = L L L

BFL

快速安装



-2-





-3-

D812958 00100_04









-7-



-8-

3)技术参数		
电源电压	220-230V 50/60Hz(*)	
低压/主绝缘	> 2MOhm 500V 	
绝缘性	mains/LV 3750V~ for 1 m	iinute
附件电源	24V~ (demand max. 1A) 24V~safe	
AUX 0	NO220-230V~(80WMAX) 电源触点	\wedge
AUX 1	NO220-230V~(最大80 W) 电源触点	AUX0+ AUX1+
AUX 2	NO触点 (MAX 220-230V~ 80W)	AUX2= 最大80W

使用频率	连续使用	连续使用	1最小.0N/ 2最小.0FF	1最小.0N/ 2最小.0FF
环境温度	-20°C/+50°C	-20°C/+55°C	-20°C/+50°C	-20°C/+55°C
Maximum motor power 220-230V	2x375 W 1x750 W	2x250 W 1x500 W	2x650 W 1x750 W	2x500 W 1x750 W

(220-230V) M1+M2+AUX0+AUX1+AUX2+AUX3+LOCK= 1300W MAX @ T=+50°C

4) 布线 图.A 5)控制板接线 图.C

AUX 3	NO触点(最大24V)	10W MAX
锁	12V输出 电插锁	10W MAX
尺寸	看图.B	
保险丝	看图.C	
组合数量	4百万	
存储的遥控器最大数量	63	

	L	火线						
电源电压	N	零线	电源电压 220-230V 50/60Hz(*)					
	GND	接地						
-	10							
	12	<u>—— 与达1公共</u>	马达1连接。仕大闭时有时间差					
马达	12							
-	15							
	16	马达2运行	/!\ 注意,如果" ⁺ / ^p ot.on"=不要在端山14-15-16上连接电机					
	20	AUX 1 - 220-230V~ 电源触点	默认设置是闪灯					
	21	\triangle	参看"辅助输出配置"表格					
	22	AUX 1 - 220-230V~ 电源触点	默认设置是区域灯					
	23	<u></u>	参看 ^一					
Aux	AUX 2 - FREE CONTACT	默认设置是SCA大门开启灯						
第1305年日 1月11日	25	(N.O.)	参看"辅助输出配置"表格					
	26	AUX 3 - FREE CONTACT	默认设置是遥控器频道输出					
	(N.O.)		参看"辅助输出配置"表格					
	28	LOCK 12V	电锁类型=0-12v 电插锁 (MODEL ECB)					
	29		电锁类型=1-12v 电磁锁					
-	40							
-	41	+ REF SWE						
限位开关	42	SWC 1	与达1关闭限位SW01(N.0) 马达1关闭限位SW01(N.0)					
-	44	SWC 2	马达1关闭限位5001(0.0)					
	45	SWO 2	马达2关闭限位SW01(N.C)					
7/1//	50	24V-	对从中语中压					
附件	51	24V+	附针电源电压					
电源电压 	52	24 Vsafe+	检测电源(不使用)					

D812958 00100_04

	按线端	定义	描述
	1女=戈」师		
	61	IC 1	
			参看 " 命令配置 " 表格
슈소	62	IC 2	默认是 PED(人行通道) 参看 " 命令配置 " 表格
У ЧН	63	Common	公共端
	64	IC 3	默认是 开启 参看 " 命令配置 " 表格
	65	IC 4	默认是 关闭 参看 " 命令配置 " 表格
	70	Common	公共端
	71	STOP	停止(NC) 如果不使用,请保留跳线连接。
	72	SAFE 1	安全输入1(N.C) - 默认 红外保护(具体请参考安全装置设置表格)
	73	FAULT 1	安全1测试输入
	74	SAFE 2	安全输入2(N.C) - 默认 安全边缘(具体请参考安全装置设置表格)
	75	FAULT 2	安全2测试输入
-	76	Common	公共端
	77	SAFE 3	安全输入3(N.C) - 默认 开红外保护(具体请参考安全装置设置表格)
	78	FAULT 3	安全3测试输入
安全装置	79	SAFE 4	安全输入4(N.C) - 默认 关红外保护(具体请参考安全装置设置表格)
	80	FAULT 4	安全4测试输入
	81	Common	公共端
	82	SAFE 5	安全输入5(N.C) - 默认 红外保护(具体请参考安全装置设置表格)
	83	FAULT 5	
	84	SAFE 6	安全输入6(N.C) - 默认 安全边缘(具体请参考安全装置设置表格)
	85	FAULT 6	安全6测试输入
T 415	Y	天线	-
大线	#	屏蔽线	大坟
NTC		NTC	温度传感器输入

AUX输出设置
Aux逻辑=0 - 第2无线频道输出(当第2无线频道被激活时,触点常闭)
Aux逻辑=1 - SCA大门开启灯输出(大门开启或者正在开启时,触点闭合)
Aux逻辑=2 - 迎接灯输出(在最后操作结束之后的90秒内,端口打开)
Aux逻辑=3 - 区域灯命令输出(在整个操作过程中,端口闭合)
Aux逻辑=4 - 启动灯输出 运行开始的同时,触点闭合1秒)
Aux逻辑=5 - 大门开启警报输出 如果大门保持开启位置的时间是所设置的TCA时间的2倍,触点保持闭合)
Aux逻辑=6 - 闪灯输出(当大门运行时,端口闭合)
Aux逻辑=7 - 电插锁输出(当每次大门开启时,触点闭合2秒)
Aux逻辑=8 - 电磁锁输出(大门关闭时 , 触点闭合)
Aux逻辑=9 - 维护输出
Aux逻辑=10 闪灯和维护输出

安装书 安装书	安装手册					
AIIX输出:						
Aux逻辑-11- 不使田						
Aux逻辑=12- 不使用						
Aux逻辑=13- 当大门关闭时触点保持关闭						
Aux逻辑=14-无线通道输出触点改变状态(开-关)当无线频道被激活						
Aux逻辑=15-定时无线通道输出						
命令输入	配置					
IC逻辑=0 - 启动E.根据 5ŁEP-by-5ŁEP Rou 逻辑运行。外部启动命令用于交	通灯控制。					
┃C逻辑=1 - 启动Ⅰ.根据 5とEP-65-5とEP Rou逻辑运行。内部启动命令用于交)	通灯控制。					
1C逻辑=2 - 开启. 这个命令用来使大门开启。如果一直保持闭合,大门会保持开启知道触点被打	丁开。当触点打开后,根据TCA时间,自动装置关闭。					
IC逻辑=3 - 关闭 这个命令用来使大门关闭。						
IC逻辑=4 - 人行通道. 这个命令用来使大门部分开启。						
IC逻辑=5 - 计时. 和开启命令相同,除了在主电源中断后能保证关闭。						
IC逻辑=6 - 计时人行通道. 这个命令用来使大门部分开启。如果触点保持闭合,大门保持开启直到触点 到部分开启的位置前,设备会执行一次完整的开-关动作。在主电源断开后	打开。如果触点保持闭合,并且一个启动E,启动I或开启命令被激活,在返回 , 能保证关闭。					
6)安全保护装置	白马光司止潮。由于天世四位五光始中和《同64					
红外保护的接线,请参看图C	日切子习灰猴,用于个审限位并大的电机(图C2)					
7)启动主菜单,如图.1	2)住拴制做采单生后动自动字习,按下M链与达T开后 3)控制板员示屏会员示"M1_0"					
7.1)参数菜单(PRrR)参数表格"A"						
7.2)逻辑菜单(Loū ːc)逻辑表格 " B "						
7.3)无线菜单(Rd io)无线表格 "C"	6)当马达27站自动开启。					
7.4)默认菜单(dEFRULE)	7)按下OK键马达2开始关闭。屏幕显示"M2.c"					
恢复控制板的默认出厂设置。	8)当马达2到达关闭位置时,按下ok,此时屏幕会显示"M1.c"					
7.5)语言菜单(LRoGURGE)	9)马达1开始自动关闭。					
7.6)自动学习菜单(RULo5EL)	10)当马达1到达关闭位置时,按下ok,结束马达1关闭动作					
自动学习步骤,用于带限位开关的电机(图E1)	如果工作时间存储正确的话,屏幕会显示"OPEN"					
1)把门放在关闭限位上	11) 按下0K按键开启做第二次开关运行,以便计算大门运行需要的					
2)在控制板菜单里启动自动学习,按下0K键马达1开启	扭矩值 , 此时屏幕会显示"M1.o"					
3)控制板显示屏会显示"M1.o"	12)等待马达1的工作时间到达后马达1开启运行结束					
4)等待马达1的开启限位开关被触发						
5)马达2开始自动开启。屏幕显示"M2.o"	14)夺付与达2的工作时间到还应与达2开后运门结果,液晶屏幕云 显示"() OSE"					
6) 等待马达2开启限位被触发,屏幕显示信息为 " CLOSE "						
7)按下OK键马达2开始关闭。屏幕显示"M2.c"						
8) 等待马达2关闭限位被触发	17)马达1开始自动关闭。屏幕显示"M1 c"					
9) 马达1开始目动关闭。屏幕显示"M1.C"	18)等待马达1的工作时间到达后马达2关闭运动结束。					
10)等待马达1关闭限位开关被触发。	19) 如果自动学习正确结束,屏幕会显示"OK",如果自动设置					
如果上作时间仔储止硼的估,屏幕会显示"OPEN"	失败的话,屏幕会显示"KO",那么就需要重复步骤1					
11) 按下OK按键升启做第二次升天运行,以便计算大门运行需要的 扭矩值,此时屏幕会显示"M1.o"	如果设置了单马达模式的话,马达2将不会动作					
12)等待马达1的开启限位开关被触发	7.7) 安装测试步骤					
13)与还2开始日初开后。并希显示"M2.0" 14) 笔法卫法2开户限位独创绘。 医首目子信自为 " CLOSE "	(.8) 数据采里					
14) 守时与此4开归限世饭服友,屏泰亚小语忌力 ULUOE 15)按下0K键马达2开始关闭 - 屏草豆云 " M2 ~ "	(.9) 密码采单 ··································					
18) 等待马达1关闭限位开关被触发。	可以通过时间区域米设置运行					
19) 如果自动学习正确结束,屏幕会显示"OK",如果自动设置	相ヨナ2个半时的时间段让门保持井启(从星期一到星期大)					
失败的话,屏幕会显示"K0",那么就需要重复步骤1						
如果设置了单马达模式的话,马达2将不会动作						

8)关闭限位开关方向 图F.A-B 开启限位开关方向 图C-D

9) 附加控制板和手持编程器的连接

11) 重置出场设置(图.L)

注意:这个操作将重置控制单元到出厂设置并且存储的所有遥控器

信号也将被删除

- 切断控制板电源(图L-1)
- 打开Stop常闭触点的端口,并且同时按下-和OK按键(图L-2)
- 通上电源 (图L-3)
- 显示屏会显示RST;在3秒内按下0K键(图L-4)
- 等待步骤结束(图H-5)
- 操作结束 (图L-6)

表格"A"-参数菜单-(PR-RD)

参数	最小	最大	默认值	定制	定义	描述
oPEn borHt Pot I	3.0	180.0	60.0		马达1开启工作时间(S)	设置马达1/2的开启时间。
oPEn borth Pot2	3.0	180.0	60.0		马达2开启工作时间(S)	自动学习后工作时间可以被实际工作时间值设置
cLS borHE Pot I	3.0	180.0	60.0		马达1关闭工作时间(S)	
cLS borHE PoE2	3.0	180.0	60.0		马达2关闭工作时间(S)	自动学习后工作时间可以被实际工作时间值设置
PRrt IRL oPEn InG	3	90	6		M1马达1部分开启(s)	人行通道控制部分开启的时间
oPEn dELRY E INE	0	30	3		M2马达2延迟开启时间(s)	马达2开启延迟时间
cLS dELAY E INE	0	30	3		M1马达1延迟关闭时间(s)	马达1关闭延迟时间
SLou - doun t. Not. I	0	30	0		马达1减速时间(s)	
SLou - doun L. Not.2	0	30	0		马达2减速时间(s)	注意:使用此功能必须安装限位开关
EcR	0	120	10		自动关闭停顿时间(S)	自动关闭前的等待时间
trFLühtelrt	1	180	40		time-to-clear交通灯区域	time-to-clear通过交通灯控制的交通来运行区域
oUEPUE E IRE	1	240	10		定时输出的激活时间	定时无线频道输入启动范围
oPForcE	1	99	50		大门开启推拉力 (%)	大门开启推拉力
cLSForcE	1	99	50		大门关闭推拉力(%)	
SLudForcE	1	99	50		减速阶段的推拉力(%)	减速过程中的推理力
ЪгЯНЕ	0	99	0		制动 (%)	根据大门的重量来设置制动力数值范围从最小0%到最大99%
ENEr. brAHE	0	99	60		紧急制动(%)	设置范围最小0%到最大99%范围的紧急刹车,它通过激活安全装 置比如安全保护边缘来体现。
PrEhERL.	o	99	30		预热(%)	设置一个电流百分比的值,范围从0到99%,从而让马达线圈保 持在正确的温度(注意:必须连接NTC温度传感器) 传感器必须放置或固定在触及到马达的地方以便检测室外的温度

安装手册								
参数	最小	最大	默认值	定制	定义	描述		
ob5£.5£n5.	0	99	0		障碍物灵敏度	可以启障碍物检测功能 当这个参数被设置为0时,障碍物检测功能取消;当这个参数从 1设置到最大值时,障碍物检测的灵敏度会被增加(最大值=最大 的灵敏度)。这个功能只在有限位开关时才能工作。 大门运行分为下列几个步骤: 1 2 3 4 <u>自用</u> 1= Pick-up 2= Operating speed 3= Slowdown 4= Overtravel The function is not present (phase 3 not present), the last part of phase 2 (last 10% of the operating phase, with a maximum limit of 9 seconds) is also deactivated 1 2 4 <u> 2 4</u> <u> 2 4</u> <u> 1 3 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6</u>		
PR IntEnRocE	0	250	0		用于维护的运行值 (百)	设置一个你需要维护的次数值,到达这个数值后可以通过辅助 端口输出来汇报比如闪灯		

表格"B"-逻辑菜单-(Loū に)

D812958 00100_04

逻辑	定义	默认值	设置	可选参数					
	白卦子闪功能	0	0	逻辑不启用					
CCN	日初天初功能	0	1	自动功能启用					
	快速关闭	0	0	逻辑不启用					
	人还人们	0	1	在红外恢复作用后,设备会在TC	A等待时间结束	刺立刻关	闭3秒。		
	P Step-by-step 运行		0	4步逻辑		step-by-step mov.			
SEEP-64-SEEP			1	3步逻辑,大门在关闭时反转。 2步逻辑,大门在每次脉冲命令 后都反转		2 STEP	3 STEP	4 STEP	1
					关闭	пр		OPENS	
		0			正在关闭		OPENS	STOPS	
1.0001.00			2		开启	关闭	CLOSES	CLOSES	
			2		正在开启		STOP + TCA	STOP + TCA	1
					停止后	开启	OPENS	OPENS]
			0	马达开始运转时,闪灯闪烁					
PrE-ALArP	预警	0	1	马达开始运转前,闪灯会闪烁大	约3秒				

安装手册

逻辑	定义	默认值	设置	可选参数
			0	脉冲操作
			1	点动模式 61输入端作用开启 62输入端作用关闭 当开启或关闭按键被一直按着的话,电机会持续动作。 警告:安全装置不启动
hold-to-rUn	点动逻辑	0	2	紧急情况点动模式,一般情况脉冲操作 如果控制板连续检测安全装置失败(红外或者安全边缘,Er0x)3秒,装置会切换至点动模式。 61输入端作用开启 62输入端作用关闭 警告:装置设置到紧急点动模式,安全装置不启动
	在开启过程中		0	在开启过程中 脉冲命令起作用
IbL oPEn	脉冲锁定	0	1	在开启过程中,脉冲命令不起作用
	在TCA过程中	0	0	在TCA停顿期间,脉冲命令起作用
	脉冲锁定	0	1	在TCA停顿期间,脉冲命令不起作用
ibi ci oSE	在关闭过程中	0	0	在关闭过程中,脉冲命令起作用
	脉冲锁定		1	在关闭过程中,脉冲命令不起作用
			0	
rRP blob c.oP	在开启过程中反问 	0	1	开启前,大门会朝看它的关闭方向推大约2秒左右。这样就使电插锁更容易被打开。 重要-如果没有安装机械档块,不能使用此功能。
			0	│ 逻辑不启用
<i>гВГ</i> Ысой с.с.С	在关闭过程中反向	0	1	关闭前,大门会朝着它的开启方向推大约2秒左右。这样就使电插锁更容易被打开。 重要-如果没有安装机械档块,不能使用此功能。
			0	逻辑不启用
bLoc PErS ISE	停止维护	0	1	如果马达在完全开启位置或完全关闭位置超过一个小时,那么电机会朝行程方向运 行大约3秒。这样的操作每一个小时发生一次。 注意:这个功能在液压马达电机中为了补偿减少的液压油,由于在长时间的停止中温 度的下降,例如在晚上或者内部漏油。
PrESS Suc	关闭限位 开关压力		0	到达限位后立刻停止(图G.A)
		0	1	- 碰到限位后会朝着关闭位置继续运行1-2秒,紧压限位(图G.B)
	ᄷᇴᅶ		0	
i i'ot.on	甲马达惧式	0	1	仅启用单马达(单门)
oPEn in othEr	开启方向	0	0	标准运行模式(图F.C)
d IrEct.	71/27/19	Ŭ	1	开启方向反转(图F.D)
	安全输λ1配署		0	端口作为红外保护(红外保护)
SRFE (又王制八间追 72	0	1	端口作为测试红外保护(红外保护测试)
			2	端山作为开启红外保护(红外保护仪在开启过程中起作用)
SRFE 2	安全输入2配置	6	3	
	/4		4	靖山作为天闭红外保护(天闭红外保护仪在天闭过程中起作用)
SRFE 3	安全输入3配置	2	5	」 场山作为大团测试红外保护(测试大闭红外保护仪在大闭过程中起作用)
2	77		6	
SREE 4	安全输入4配置	4	7	
2002 0	79		8	端口作为安全边缘8k2.
	安全输入5配置		9	端口作为开安全边缘,只在开启时激活
כ שחתכ	82	0	10	端口作为开安全边缘测试,只在开启时激活
			11	端口作为开安全边缘8k2测试,只在开启时激活
	安全输入6配置	6	12	端口作为关闭安全边缘,只在关闭时激活
2,0 2 0	84		13	端口作为关闭安全边缘测试,只在关闭时激活
			14	端口作为关闭安全边缘8k2测试,只在关闭时激活
			0	端口作为启动E
ic i	61	0	1	端口作为启动Ⅰ
, ,	命令输入IC 2		2	端口作为开启
וכ כ'	62	4	3	

安装手册

逻辑	定义	默认值	设置	可选参数				
1- 3	合今输入ⅠC.3		4	端口作为人行通道				
	64	<u> </u>	5	端口作为定时器				
1c 4	命令输入IC 1 	3	6	端口作为定时人行通道				
			0	配置作为启动E				
lch	第1通道配置	0	1	配置作为启动I				
			2	配置作为开启				
			3	配置作为关闭				
Zch	第2通道配置	9	4	配直作刃入行进退				
			6	■ 記量IF カバテェ ■ 配置作为AUXO				
		1	7	配置作为AUX1				
3 ch	第3通道配置	2	8	配置作为AUX2				
			9	配置作为AUX3				
		-	10	配置作为EXP01				
7 67	5 ⁴ 世但10月	S	11	配置作为EXP02				
		ĺ	0					
RUH D	AUX 0输出配置	6	1	端口输出作为SCA(开门闪灯)				
	21-22		2	端口输出作为迎接灯命令				
			3	端口输出作为区域灯命令				
AUH I	AUX 1输出配置 22-23	3	4	端口输出作为楼梯灯				
			5					
ב עונים	//// 2输出配署	1	6	端口输出作为闪灯				
RUA C	AUA 2 т削山间旦 24-25		/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		+ +	9	际口输工1F力电燃坝				
			10	端口输出作为识和维护				
			11	까디 웹니 [/ 가까가] イ[#2#]) ㅈ.(
АЦН З	AUX 3输出配置	0	12	□ 不使用				
	26-37		13	端口作为大门状态				
			14	端口输出作为双无线频道				
			15					
			0	输出作为 = 0 - 12V 电插锁				
LocX	28-29	0	1	输出作为 = 1 - 12V ── 电磁锁				
			0					
F IHEd codE	固定码	0		····································				
			1	固定码复制被接受				
							0	 A - The password is not required to access the programming menus B - Enables wireless memorizing of transmitters. Operations in this mode are carried out near the control panel and do not require access: - Press in sequence the hidden key and normal key (T1-T2-T3-T4) of a transmitter that has already been memorized in standard mode via the radio menu. - Press within 10 sec. the hidden key and normal key (T1-T2-T3-T4) of a transmitter to be memorized. The receiver exits programming mode after 10 sec.: you can use this time to enter other new transmitters by repeating the previous step. C - Enables wireless automatic addition of clones. Enables clones generated with the universal programmer and programmed Replays to be added to the receiver's memory. D - Enables wireless automatic addition of replays. Enables programmed Replays to be added to the receiver's memory. E - The board's parameters can be edited via the U-link network
ProtEct Ion	边累但拉答机		1	A - You are prompted to enter the password to access the programming menus The default password is 1234. No change in behaviour of functions B - C - D - E from 0 logic setting				
LEUEL	[〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	0	2	A - You are prompted to enter the password to access the programming menus The default password is 1234. B - Wireless memorizing of transmitters is disabled. C - Wireless automatic addition of clones is disabled. No change in behaviour of functions D - E from 0 logic setting				
			3	 A - You are prompted to enter the password to access the programming menus The default password is 1234. B - Wireless memorizing of transmitters is disabled. D - Wireless automatic addition of Replays is disabled. No change in behaviour of functions C - E from 0 logic setting 				
			4	 A - You are prompted to enter the password to access the programming menus The default password is 1234. B - Wireless memorizing of transmitters is disabled. C - Wireless automatic addition of clones is disabled. D - Wireless automatic addition of Replays is disabled. E - The option of editing the board's parameters via the U-link network is disabled. Transmitters are memorized only using the relevant Radio menu. IMPORTANT: This high level of security stops unwanted clones from gaining access and also stops radio interference. if any. 				

安装手册

逻辑	定义	默认值	设置	可选参数
SEr IRL PodE	i	0	0	副机:控制板接受和通讯命令/自检等等。
	串联模式		1	主机:控制板发出启动命令到其他控制板。
RddrESS	地址	0	[]	确定控制板的地址,范围从0到119在BFT当地的网络连接中。(看U-LINK可选模式章节)
			0	不启用
chrono	时间段	0	1	
			2	
			0	端山输入作为启动に命令
			1	
			2	
			4	
			5	端口作为定时器
			6	端口作为定时人行通道命令
			7	端口作为红外保护(红外保护)
			8	端口作为开启测试红外保护(测试红外保护仅在开启过程中起作用)
			9	端口作为关闭测试红外保护(测试关闭红外保护仅在关闭过程中起作用)
			10	端口作为安全边缘(安全边缘)
EHP 11	在延展板上,EXP11	1	11	端口作为开启安全边缘,安全边缘只在开启阶段起作用
	·····································		12	端口作为关闭安全边缘,安全边缘只在关闭阶段起作用
			13	端口作为测试红外保护(红外保护测试) 输入3(EXP12)在输入/输出延展板上自动打开安全装置测试输入,EXPFAULT1.
			14	漏门作为开启测试红外保护(开启红外保护测试) 输入3(EXP12)在输入/输出延展板上自动打开安全装置测试输入,EXPFAULT1. 端口体为关键测试在处理的(关键红机理协测试)
			15	编口F/为关闭测试与7体扩(关闭运力将扩展加以) 输入3(EXP12)在输入/输出延展板上自动打开安全装置测试输入,EXPFAULT1. 端口作为测试安全边缘(安全边缘测试)
			16	输入3(EXP12)在输入/输出延展板上自动打开安全装置测试输入,EXPFAULT1.
			17	端口作为开启测试安全边缘(安全边缘测试)
			18	端口作为关闭测试安全边缘(安全边缘测试)
			0	端口输入作为启动E命令
			1	端口输入作为启动I命令
	在延展板上,EXP12 端口输入配置 1-3	0	2	端口输入作为开启命令
			3	端山输入作为夫材命令
			4	
			5	场山1F万疋的奇 端口作为完时人行通道会会
EHP 12			7	端口作为定时入门边运时之
			8	端口作为驻尔派的(红尔派的)。 端口作为驻尔派的(红尔派的)
			9	端口作为关闭测试红外保护(测试关闭红外保护仅在关闭过程中起作用)
			10	端口作为安全边缘(安全边缘)
			11	端口作为开启安全边缘,安全边缘只在开启阶段起作用
			12	端口作为关闭安全边缘,安全边缘只在关闭阶段起作用
	在延展板上,EXP02 端口输出配置 4-5	11	0	端口输出作为单无线频道
			1	端口输出作为SCA(开门闪灯)
EHPo I			2	端口输出作为迎接灯命令
210 0 1			3	端口输出作为区域灯命令
			4	端口输出作为楼梯灯
			5	「小田市」 「「「「「」」」 「「「」」」
	在延展板上,EXP02 端口输出配置 6-7	11	6	场日期 工作为内队 端口检出作为内队
			/ ۶	
			9	³⁰¹ 山1191山17/3°
			10	²⁰¹¹ 中1752年17 端口输出作为闪灯和维护
EHPo2			11	端口输出作为带TLB控制板的交通灯控制
			12	不使用
			13	端口作为大门状态
			14	端口输出作为双无线频道
			15	端口输出作为定时无线频道

D812958 00100_04

安装手册

逻辑	定义	默认值	设置	可选参数
ErRFF Ic L IGhE PrEFLRSh InG	交通灯预闪	0	0	预闪关闭
			1	红灯闪烁3秒,然后设备开始运行
ErREE Ic L IGhE	保持红灯亮起	0	0	当大门关闭时红灯熄灭
rEd LAPP ALLAYS on			1	当大门关闭时红灯亮起

无线频道控制设置

CH 逻辑=0设置作为启动E
CH 逻辑=1设置作为启动I
CH 逻辑=2设置作为开启
CH 逻辑=3设置作为关闭
CH 逻辑=4设置作为人行通道功能
CH 逻辑=5设置作为停止
CH 逻辑=6设置作为AUX0**
CH 逻辑=6设置作为AUX1**
CH 逻辑=6设置作为AUX2**
CH 逻辑=6设置作为AUX3**
CH 逻辑=6设置作为EXP01**
CH 逻辑=6设置作为EXP02

(**)只在输出是单无线频道,迎接灯,区域灯,,楼梯灯,双无线频道或定时无线频道时才启用

表格 " C " -无线菜单 (-Rd ...)

逻辑	描述
Rdd Ich	添加第1通道按键
Rdd Zch	添加第2通道按键
Rdd 3ch	添加第3通道按键
Rdd Ych	添加第4通道按键
ErR5E 64	⚠️删除菜单警告!接收器里的信号都将被删除。
ErRSE I	删除单个遥控器信号 删除一个无线控制信号;需要对着控制板按下遥控器的键(这个按键会显示出来)
cod rH	读取接收器代码